

두 번째 휴대전화 페어링 하기

멀티포인트 페어링을 지원하는 모델의 두 번째 휴대전화와 페어링 하는 법을 알아봅니다. 페어링은 최초에 한 번만 하면 이후에는 연결범위에서 자동으로 연결됩니다.

i 두 번째 휴대전화와 페어링을 하기 전 아래의 내용을 먼저 확인하십시오.

- [휴대전화 페어링 하기](#)
- [버튼 형태에 따른 제품 구분](#)

✔ 두 대의 휴대전화에 동시에 연결되어 있는 경우 헤드셋은 둘 중 한 대의 휴대전화 소리만 출력합니다. 예를 들어 첫 번째 휴대전화에서 음악을 재생 중에 두 번째 휴대전화에서 음악을 재생하면 첫 번째 휴대전화의 음악이 중단됩니다.

조그다이얼 타입

SMH5-FM 비즈니스팩

1. 헤드셋의 전원을 켜십시오.
2. 두 번째 휴대전화와 페어링하기 위해서 "멀티포인트 페어링"이라는 음성안내가 들리고 LED가 파란색으로 빠르게 깜박일 때 까지 **조그다이얼을 5초 이상** 누릅니다. 음성안내가 들리면 손을 떼십시오.
3. 페어링할 휴대전화에서 Sena SMH5-FM-BP를 선택하고 잠시 기다립니다.
4. 페어링이 완료되면 "페어링 완료"라는 음성안내가 들립니다.

그 외의 제품

1. 헤드셋의 전원을 켜십시오.
2. 두 번째 휴대전화와 페어링하기 위해서 "인터콤 페어링" 음성안내가 들리고, 상태표시 LED가 빨간색으로 깜박일 때까지 **조그다이얼을 5초** 정도 누르십시오. 음성안내가 들리면 조그다이얼에서 손을 떼십시오.
3. 그 상태에서 **2초** 안에 **전화버튼**을 살짝 누르면, LED가 파란색으로 깜박이면서 "두 번째 휴대전화 페어링" 또는 "멀티포인트 페어링"이라는 음성안내가 들립니다.
4. 페어링할 휴대전화에서 해당 모델을 선택하고 잠시 기다립니다.
5. 페어링이 완료되면 "페어링 완료"라는 음성안내가 들립니다.

버튼타입

3버튼 타입

1. 헤드셋의 전원을 켜십시오.
2. "설정메뉴" 음성안내가 들리고, 상태표시 LED가 파란색으로 표시될 때까지 **가운데 버튼을 10초** 이상 누르십시오. 음성안내가 들리면 버튼에서 손을 떼십시오.
3. "두 번째 휴대전화 페어링"이라는 음성안내가 들릴 때까지 **(+) 버튼**을 여러 번 누르십시오.
4. 페어링할 휴대전화에서 해당 모델을 선택하고 잠시 기다립니다.
5. 페어링이 완료되면 "페어링 완료"라는 음성안내가 들립니다.

2버튼 타입 - 10U

1. 헤드셋의 전원을 켜십시오.
2. 두 번째 휴대전화와 페어링하기 위해서 "폰페어링" 음성안내가 들리고, 상태표시 LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 (-)버튼을 12초 이상 누르십시오. 음성안내가 들리면 버튼에서 손을 떼십시오.
3. "두 번째 휴대전화 페어링"이라는 음성안내가 들릴 때까지 (+) 버튼을 여러 번 누르십시오.
4. 페어링할 휴대전화에서 해당제품을 선택하고 잠시 기다립니다.
5. 페어링이 완료되면 "페어링 완료"라는 음성안내가 들립니다.

2버튼 타입 - 3S

1. 헤드셋의 전원을 켜십시오.
2. 두 번째 휴대전화와 페어링하기 위해서 "인터콤 페어링" 음성안내가 들리고, 상태표시 LED가 빨간색으로 깜박일 때까지 (-) 버튼을 5초 동안 누르십시오. 음성안내가 들리면 버튼에서 손을 떼십시오.
3. 그 상태에서 2초 안에 (+) 버튼을 누르면, LED가 파란색으로 깜박이면서 "멀티포인트 페어링" 음성안내가 들립니다.
4. 페어링할 휴대전화에서 해당제품을 선택하고 잠시 기다립니다.
5. 페어링이 완료되면 "페어링 완료"라는 음성안내가 들립니다.

1버튼 타입

1. 헤드셋의 전원을 끈 상태에서 2번의 조작을 진행하십시오.
2. "설정메뉴" 음성안내가 들리고, 상태표시 LED가 파란색으로 표시될 때까지 조그다이얼을 5초 이상 누르십시오. 음성안내가 들리면 조그다이얼에서 손을 떼십시오.
3. 조그다이얼을 "멀티 포인트 페어링"이라는 음성 안내가 들릴 때까지 돌리십시오.
4. 페어링할 휴대전화에서 Sena ProRide를 선택하고 잠시 기다립니다.
5. 페어링이 완료되면 "페어링 완료"라는 음성안내가 들립니다.