

펌웨어 업데이트

세나 디바이스 매니저 (Sena Device Manager)

대부분의 세나 제품은 펌웨어 업데이트가 가능합니다. 펌웨어 업데이트를 통해서 버그 수정, 사용성 향상, 새로운 기능 등을 지원합니다.

펌웨어 업데이트는 PC 또는 MacOS 시스템에서 '세나 디바이스 매니저 (Sena Device Manager)' 프로그램을 설치하고 업데이트할 제품을 USB로 연결하여 진행합니다.

다운로드 및 설치

다운로드

세나코리아 [소프트웨어 지원 페이지](#)에서 사용 중인 컴퓨터의 운영체제에 맞춰 세나 디바이스 매니저 설치 파일을 다운로드합니다.

윈도우10 시스템 종류 확인 방법

시작 > 설정 > 시스템 > 정보 > 시스템 종류 x32 (32비트) 또는 x64 (64비트)

설치

1. 다운로드한 세나 디바이스 매니저 설치 파일을 실행하십시오.
2. 장치 드라이버 설치를 위해 안내창(아래)이 표시되면 아래 표에서 해당 제품을 찾아 필요한 조작을 하십시오. 정상적으로 장치를 인식하면 안내 창이 잠시 후 사라집니다.
3. 설치가 완료되면 세나 디바이스 매니저를 실행하고 오른쪽 상단의 국기를 클릭하여 매니저 프로그램의 언어를 한국어로 변경하십시오.

장치 드라이버 설치를 위한 제품 조작 안내창

Power off your product and connect it to your PC using the USB cable.

- * 20S, 30K, Momentum, Momentum Pro, Momentum INC, Momentum INC Pro, Momentum EVO, SRL, SRL2, LSE-01, SF Series, Tufftalk Lite, R1, Pro Ride, +Mesh, Econo, 10C EVO: Leave it powered off.
- * 10R, 10U, Cavalry, X1, 10Upad, Momentum Lite:
Hold down the [-] Button for more than 5 seconds.
- * 10C, 10C Pro, 10S, Tufftalk, Savage:
Hold down the Phone Button for more than 5 seconds.
- * Prism: Insert the SD card and power on.
- * Other Sena products: Power it on.

If you want to install Sena Bluetooth Device Manager without installing driver, Press [Cancel] button.

모델	장치인식을 위해 필요한 조작
20S, 30K, Monentum, Momnetum Pro, Momnetum INC, Momnetum INC Pro, Momnetum EVO, SRL, SRL2, LSE-01, SF Series, Tufftalk Lite, Tufftalk M, R1, R1 EVO, R1 EVO CS, Pro Ride, +Mesh, Econo, 10C EVO	전원을 끈 채로 두세요.
10R, 10U, Cavalry, X1, 10Upad, Momnetum Lite, Latitude SR/SX	[-] 버튼을 5초 이상 누르세요.
10C, 10C Pro, 10S, Tufftalk, Savage	전화버튼을 5초 이상 누르세요.
PRISM	SD 카드를 삽입한 채로 전원을 켜세요.
그 외 세나 제품들	전원을 켜세요.

펌웨어 업데이트

장치인식

1. 제품의 전원을 끈 채로 USB케이블로 PC에 연결하십시오. 카메라 겸 헤드셋 제품은 [MicroSD 카드를 포맷한](#) 다음에 연결하십시오.
2. 세나 디바이스 매니저를 실행 후 장치인식 화면으로 이동하십시오.
3. 장치인식 화면의 설명에 따라 제품을 조작하여 장치인식을 하십시오.

펌웨어 업데이트

1. 현재 펌웨어 버전과 최신 펌웨어 버전이 표시됩니다. 원하는 음성안내 언어를 선택하여 펌웨어 업데이트를 진행하십시오. 제품에 따라 업데이트 중간에 버튼 조작 팝업창이 나옵니다. 팝업창의 안내대로 제품을 조작하면 팝업창이 사라지며 업데이트를 계속 진행합니다.
2. 펌웨어 업데이트가 완료되면, 필요한 장치 설정을 마치고 USB 케이블을 분리하십시오.

✔ **유용한 정보**

- 펌웨어 업데이트 후에는 반드시 **공장초기화**를 진행하십시오. 공장초기화 방법은 **제품의 사용자 설명서**에서 찾아볼 수 있습니다.
- 장치 설정 탭에서 헤드셋의 기능 설정, FM 라디오 주파수 저장, 스피드다이얼 번호 저장 등을 할 수 있습니다. (제품이 지원하는 기능에 따라 표시되는 메뉴가 다릅니다.)

참고

- 자주 묻는 질문 - 펌웨어 업데이트
- PRISM TUBE 시리즈 펌웨어 업데이트 방법 - [PRISM TUBE](#), [PRISM TUBE WIFI](#)